

1. Telefonní seznam:

Zobrazí se kliknutím na Ovládací tlačítko (stisk dolů) – obrázek otevřené knihy. (str.4)

Tímto způsobem i přidáte další kontakt volbou „Nový zaznam“.

2. Nepřijatý hovor: Pokud máte nepřijatý hovor, **bliká červeně tlačítko s obálkou a červeným telefonem.**

Kliknutím na obálku se objeví kolik nepřijatých hovorů máte kliknutím na OK, pak kdo volal a kdy. Pokud chcete zavolat zpět, stačí najet na záznam se zmeškaným hovorem a zvolit volat (zelené sluchátko). Kliknutím na obálku se můžeme kdykoliv na zmeškané hovory podívat, doporučujeme je po vyřízení mazat.

3. Hlasitý odposlech: Klikneme na **Tlačítko hlasitého telefonování (reproduktor)** (str.4), stejným způsobem i vypínáme. V případě hlasitého odposlechu tlačítko s reproduktorem svítí.

4. Zapnutí/Vypnutí vyzvánění: Stiskneme dlouze **Tlačítko ***.

5. Režim Eko: Pokud máte telefon blízko základnové stanice, můžete použít funkci Eko, u které sluchátko redukuje rádiový výkon v závislosti na vzdálenosti od základny. **Pokud je dále, tuto funkci zapínat nedoporučujeme.** Klikneme na **Menu – Nastavení – Základna – Další funkce** – vybereme **Režim Eko** a stiskneme **OK**.

6. Baterie: Pokud se Vám přístroj rychle vybíjí nebo se snižuje kvalita během hovoru, může to být způsobeno i slabými bateriemi. Doporučujeme Vám zakoupit **dobíjecí baterie kolem 1000mAh**, přístroj podporuje 600 – 1200mAh. **V žádném případě do přístroje nedávejte běžné baterie!!!**

Pamatujte na to, že záruka na baterie je 6 měsíců.

Pokud si chcete pročíst kompletní návod v češtině, stačí si ho stáhnout ze stránek výrobce:

www.siemens.com/gigaset

kliknutím na tento odkaz se dostanete přímo k Vašemu telefonu:

http://gigaset.com/cz/cs/product/GIGASET_A580IP.html

7. Záznamník: Tento telefon nemá záznamník, pokud požadujete záznamník, je třeba koupit C475IP. Jinak jsou funkce zcela totožné a přístroj na první pohled nerozeznáte.

8. Použití na standardní pevnou linku: Tento telefon lze použít i na standardní pevnou linku, nebo i na oba typy linek současně. Nastavení se provede takto: najedeme na **Menu, Nastavení, OK, Základna, OK, Telefonie, OK, Standardní typ linky, OK**, a zvolíme **Telefon**, případně ponecháme i **VoIP** a potvrdíme **OK**.

9. Vypnutí a zapnutí telefonu: Stačí stisknout tlačítko s červeným telefonem (zavěsit) delší dobu a sluchátko se vypne. Výborné je, že pokud sluchátko zapnete a někdo volal v době, kdy bylo sluchátko vypnuté, zobrazí se nepřijatý hovor. Ideální pokud máte malé děti, nebo nechcete být rušeni.

10. Jak najdu sluchátko, pokud jsem ho někde založil a nevím kde?

Stiskneme tlačítko na základně a telefon začne vyzvánět, pokud máte více sluchátek, vyzvánějí všechna.

11. Je možné volit často používaná čísla jednoduše jedním stisknutím tlačítka. Nastavení provedeme kliknutím na Ovládací tlačítko (stisk dolů) – obrázek otevřené knihy. Tímto se dostaneme na telefonní seznam.

Najedeme na kontakt, kterému chceme rychlou volbu přiřadit, klikneme na **Menu** a u **Zkrac.volba** vybereme číslo, které chceme využít. Poté volbu uložíme.

Rychlou volbu vyzkoušíme jednoduše stisknutím tlačítka rychlé volby déle než 2s. Číslo pod rychlou volbou se nám vytočí.

12. Při použití více sluchátek je možné jednoduše zkopírovat celý telefonní seznam do druhé ručky (sluchátka).

Nastavení provedeme kliknutím na Ovládací tlačítko (stisk dolů) – obrázek otevřené knihy. Tímto se dostaneme na telefonní seznam. Najedeme na jakýkoliv záznam, Menu, Poslat seznam, OK, vybereme ručku (např. INT2) a OK. Všechny záznamy se odešlou.

13. Je možné zavolat někam na technickou podporu v případě, že si nevím s něčím rady? Ano.

Kontakty:

Tel.: +420 233 032 727

Tel.: +420 726 632 727

Tel.: +420 736 812 727

15. Pokud chcete zkonzultovat další funkce tohoto velice oblíbeného VoIP telefonu, kontaktujte nás na saocomp@saocomp.cz, odpovíme Vám a odpovědi doplníme do následující verze manuálu.