

1. Telefonní seznam:

Zobrazí se kliknutím na Ovládací tlačítko (stisk dolů). (str.4)

Tímto způsobem i **přidáte další kontakt** volbou „Nový zaznam“.

2. Nepřijatý hovor: Pokud máte nepřijatý hovor, **blíká červeně tlačítko s obálkou a červeným telefonem.**

Kliknutím na obálku se objeví kolik nepřijatých hovorů máte kliknutím na OK pak kdo volal a kdy. Pokud chcete zavolat zpět, stačí najet na záznam se zmeškaným hovorem a zvolit volat (zelené sluchátko). Kliknutím na obálku se můžeme kdykoliv na zmeškané hovory podívat, doporučujeme je po vyřízení mazat.

3. Hlasitý odposlech: Klikneme na **Tlačítko hlasitého telefonování (reproduktor)** (str.4), stejným způsobem i vypínáme. V případě hlasitého odposlechu tlačítko s reproduktorem svítí.

4. Zapnutí/Vypnutí vyzvánění: Stiskneme dlouze **Tlačítko ***.

5. Režim Eko: Pokud máte telefon blízko základnové stanice, můžete použít funkci Eko, u které sluchátko redukuje rádiový výkon v závislosti na vzdálenosti od základny. **Pokud je dále, tuto funkci zapínat nedoporučujeme.** Klikneme na **Nastavení – Zakladna – Zvláštní funkce** – vybereme **Režim Eko** a stiskneme **OK**.

6. Baterie: Pokud se Vám přístroj rychle vybíjí nebo se snižuje kvalita během hovoru, může to být způsobeno i slabými bateriemi. Doporučujeme Vám zakoupit **dobíjecí baterie kolem 1000mAh**, přístroj podporuje 600 – 1200mAh. **V žádném případě do přístroje nedávejte běžné baterie!!!** Pamatujte na to, že záruka na baterie je 6 měsíců.

Pokud si chcete pročíst kompletní návod v češtině, stačí si ho stáhnout ze stránek výrobce:

www.siemens.com/gigaset

kliknutím na tento odkaz se dostanete přímo k Vašemu telefonu:

http://gigaset.com/shc/0,1935,cz_cs_0_145510_rArNrNrNrN,00.html