

Pokud nám tiskárna při tisku dokumentů nebo obrázků dělá nepříjemné pruhy, je potřeba provést vyčištění tiskových hlav. Provedeme to následovně:

Klikneme na tlačítko **Start - Ovládací panely - Tiskárny a faxy** a pravým tlačítkem klikneme na Epson tiskárnu, která nám zlobí (v tomto případě Epson D120) a zvolíme možnost **Předvolby tisku**. Po otevření okna se přepneme na kartu **Údržba**.



Nejdříve zvolíme možnost Kontrola trysek (druhá shora). Poté klikneme na Tisk.



Pokud nám vytištěný vzorek vynechává jako podle obrázku, je potřeba provést čištění kliknutím na tlačítko **Vyčistit**.

🕸 Kontrola trysek	×
Dobré	
Je třeba provést čistění	
Porovnejte vytisknutý vzorek s výše zobrazeným vzorkem. Pokud se stránka pro kontrolu trysek nevytiskne správně, klepněte na tlačítko Vyčistit. Klepnutím na tlačítko Dokončit akci ukončíte.	
Vyčistit Dokončit	

Poté klikneme na Spustit.

🙀 Čistění hlavy	X
Klepnutím na tlačítko Start vyčistěte trysky tiskové hlavy. Vzhledem k tomu, že se při čištění tiskové hlavy spotřebovává inkoust, proveď te čištění pouze, když se na výliscích objeví vybledlá místa nebo mezery. Nejdříve zjistěte nástrojem Nozzle Check (Kontrola trysek), zda je nutno tiskovou hlavu vyčistit.	

Tímto spustíme čištění, které trvá zhruba 3 minuty.





Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz

Po dokončení čištění klikneme na **Vytisknout vzorek pro kontrolu trysek**.



a zvolíme **Tisk**.



Pokud výtisk je již podle obrázku, klikneme na **Dokončit** a tím je čištění dokončeno.

🐗 Kontrola trysek 🛛 👔	×
Dobré	
Je třeba provést čistění Porovnejte vytisknutý vzorek s výše zobrazeným vzorkem. Pokud se stránka pro kontrolu trysek nevytiskne správně, klepněte na tlačítko Vyčistit. Klepnutím na tlačítko Dokončit akci ukončíte.	
Vyčistit Dokončit	

V opačném případě je třeba celý postup zopakovat.